

## Быстрая настройка контроллера GDK

Автонастройка двигателя  
 1. Снять ремень  
 2. Установить все переключатели DIP в положение ON(ВКЛ)  
 3. включить питание  
 4. строка --.-- отображается на дисплее слева направо  
 Светодиод входа горит. Когда на дисплее высветится число 0xxx, это значит, что автонастройка завершена. Число 0xxx запоминается в P830.  
 5. повторить автонастройку 3 раза, полученные значения не должны сильно отличаться.  
 6. установить переключатель DIP 3,4,5 в положение OFF (ВЫКЛ)  
 7. Если высвечивается код ошибки ЕС3, немного повернуть двигатель и выполнить автонастройку еще раз.

